

### Datablad 3 – Dekkbord for LOXIT® byggesystem – Isolaft

For å gi totrinnstetting bak utvendige dekkbord på LOXIT® byggesystem i Isolaft varianten – anbefales det å bruke en 60 mm Soudatape Facade fra Soudal for å dekke åpne/ubrukne skruehullene i låseknutene – se bildet under. Deretter skal lister fuges og skrus fast kant i kant med Isolaft varianten av Loxit stokken på hver side – før dekkbord. For å sikre et tett bygg – er det viktig at utvendige dekkbord blir montert umiddelbart etter at LOXIT® byggesystem er montert – slik dette databladet beskriver. Tape og lister vil bli skjult bak dekkbordene. Det er viktig at låseknutene som tapen skal monteres på er tørre og uten løst støv og smuss. NB - Tape skal kun brukes utvendig.



På bildet til venstre sees hvordan tapen er montert på låseknutene bak et dekkbord på LOXIT® byggesystem – i Isolaft varianten.

Tape til utvendige dekkbord følger alle Loxit sine leveranser i Isolaft varianten.

Ved spørsmål: Prosjektleder Ole Magnus Karlsen på telefon 906 38 321 eller på mailadresse [omk@loxit.no](mailto:omk@loxit.no)