

Datablad 1 - Bærebeslag for LOXIT® byggesystem

Ved behov for økt bæring i en låseknuterekke – som for eksempel ved lange nover, bæring av takutspring eller terrasser, kan det monteres et ekstra bærebeslag – se bilde under. Selve beslaget er montert ferdig i låseknuten fra fabrikk – mens bæringen (stav) i låseknuten og sammenføyingen skal monteres på byggeplass:

1. Sett inn rund trestav i låseknuter med beslag
2. Juster lengden på trestaven – bruk stålplate i skjøten om staven må skjøtes
3. Monter fast stålskiven på toppen av staven med en skrue
4. Når gjengestagene er ferdig montert og byggesystemet/laftekassen er strammet til – skal trykket på disse bærebeslagene justeres med en bolt på 100 x 12 mm med en 19 mm fastnøkkel som vist på bildet under.



I tillegg til fastmontert beslag i låseknuten fra fabrikk – se bilde til venstre blir det levert med:

- ✓ Trestav
- ✓ Stålplate
- ✓ Ekstra stålplate for bruk i skjøter av trestaver (se figur til høyre)
- ✓ Bolt

Verktøy – 19 mm fastnøkkel følger ikke med i leveransen, det samme gjelder skrue for å feste stålplate på toppen av trestav.



For eventuelle spørsmål om montering – ta kontakt med:
 Produktutvikler Rolf A. Knudsen - Telefon 926 08 669